

区点コード一覧 (Kuten Code List)

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードでの入力のしかたについては、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

Use four-digit kuten codes to enter kanji, hiragana, katakana, symbol, alphanumeric characters, etc.

- Refer to the mobile phone instruction manual for details on inputting kuten codes.
- Some entries in the kuten code list may differ from on the screen.

2

3

